

	von	nach
1	Zündspule	Zündlichtschalter
2	Magnetzunder	Zündlichtschalter
4	Zündspule	Zündkerze
15/31	Zündspule	Masse
15/51	Sicherungsdose	Zündlichtschalter
15/54	Sicherungsdose	Hupe (15)
15/54	Sicherungsdose	Blinkgeber (48)
30	Batterie	Zündlichtschalter
31	Batterie	Masse
31.	Gülllampe	Masse
31 b	Leergangleuchte, Bremsleuchte, Hupe	(Masse-) Schalter
49 a	Blinkgeber	Blinkschalter
51	Gleichrichter	Sicherungsdose
54	Dreifachkontakt am Zündlichtschalter	Bremsleuchte
56	Zündlichtschalter	Abblendschalter
56 a	Abblendschalter	Fernlichtfaden Blilux
56 b	Abblendschalter	Abblendfaden Bilux
57 a	Zündlichtschalter	Parkleuchte
58	Zündlichtschalter	Rücklicht
59	Lichtspule 15 (25) Watt	Zündlichtschalter
59 a	Lichtspule (18 Watt) Anzapfung	Sicherungsdose
59 b	Lichtspule (18 Watt)	Dreifachkontakt
59 b	Endausgang	Zündlichtschalter
59 b	Dreifachkontakt	Drosselspule
59 b	Zündlichtschalter	
59 b	Drosselspule	Zündlichtschalter
63	Sicherungsdose	Ladeanlage (wenig Ladung)
63 a	Sicherungsdose	Ladeanlage (viel Ladung)
83 R	Blinkschalter	Blinkleuchte, rechts
83 L	Blinkschalter	Blinkleuchte, links
86	Knopf für Lichthupe	Zündlichtschalter