



WIKI - Przełączniki/Linki/Manetki



1	53100-HSOKA-00000	Rączka zestaw kierownicy
2	G05789-10050-0102	ŚRUBA KOŁNIERZOWA M10x50
3	53125-HG1AA-00000	Pierścień, zestaw kierownicy
4	G06187-10000-0102	Nakrętka U Kołnierz M10
5	53205-HSOKA-00000	Pokrywa Kierownica górą
6	53206-HSOKA-00000	Pokrywa Kierownica spód
7	G00845-42012-0400	Śruba / wkręt GWINTOWANIE ST4.2x12
8	R2009-HSOKA-00000	Manetka gazu, zestaw
9	35150-HS08A-00000	Przełączniki prawa strona
10	35200-HS08A-00000	Przełączniki lewa strona
11	R2010-HSOKA-00000	Manetka Lewa rączka
12	43450-HS08A-00000	Obudowa linki tylnego hamulca
13	44830-HS08A-00000	Obudowa linki plastikowego koła zębatego SPDMT
14	17910-HS02A-00000	Obudowa linki przepustnicy
16	G00845-48012-0400	Śruba / wkręt GWINTOWANIE ST4.8x12
17	88110-HSOKA-00000	Lusterka, Zestaw Prawy tył
18	88120-HSOKA-00000	Lusterka, Zestaw Lewy tył
19	G00845-48016-0400	Śruba / wkręt GWINTOWANIE ST4.8x16
20	G09074-05012-0401	Śruba / wkręt PODKŁADKA 5x12
21	61301-HSOKA-00000	Obudowa deski rozdzielczej


WIKI - Oświetlenie/Kierunkowskazy/Wskaźniki



1	33400-HS0KA-00000
2	33450-HS0KA-00000
4	33100-HS0KA-00000
6	37200-HS10A-00000
8	33650-HS0KA-00000
9	33600-HS0KA-00000
10	G00845-42010-0400
11	33720-HS10A-00000
12	G00845-42016-0400
13	33700-HS0KA-00000
14	G06177-06000-0401

Przód prawostronna grupa wskaźników
Przód lewostronna grupa wskaźników
Grupa przedniej Lampy
PRĘDOKÓMIERZ Zestaw
Kierunkowskaz, Zestaw Tył Lewy
Kierunkowskaz, Zestaw Tył Prawy
Śruba / wkręt GWINTOWANIE 4.2x10
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej Tył
Śruba / wkręt GWINTOWANIE ST4.2x16
Zestaw oświetlenia Tył COMB
Nakrętka, HEX M6

WIKI - Rama/elementy



- 1 50100-HS0KA-00000
- 2 5035A-H507A-00000
- 3 G05789-10235-0102
- 5 G05789-10070-0102
- 6 G06187-10000-0102
- 7 B1725-HS0KA-00000
- 8 G12618-03010-0100

Nadwozie, Rama

Zestaw wieszaka silnika

ŚRUBA KOŁNIERZOWA M10x235


ŚRUBA KOŁNIERZOWA M10x70

Nakrętka U-Kolnierz M10

Tańczka noży


Główna w kształcie grzybka, trzpień jednostronnej nity

22KI - Zawieszenie tył/przód




1	53200-H510A-00000	Główka ramy / dolny element
2	53220-H508A-00000	Nakrętka sprężynowa blokująca
3	50306-H508A-00000	Stożek łożyskowania górny
4	53211-H508A-00000	Stożek łożyskowania dolny
5	50303-H508A-00000	Kula stalowa
6	50301-H508A-00000	Kule górnego łożysła
7	50302-H508A-00000	Kule łożyska układu kierowniczego dolne
8	50304-H508A-00000	Kula stalowa
9	53212-H508A-00000	Stożek łożyskowania dolny
10	G05789-10030-0402	ŚRUBA KOŁNIERZOWA M10x30
11	51500-H508A-00000	Zestaw widelca Lewy Przód
12	51400-H508A-00000	Zestaw widelca Prawy Przód
13	G05789-06012-0300	ŚRUBA KOŁNIERZOWA M6x12
14	61100-H50KA-00000	Przód nadkole przednia część
15	G05789-06012-0400	ŚRUBA KOŁNIERZOWA M6x12
16	61101-H50KA-00000	Przód nadkole tylna część
17	F90480-06012-0300	Śruba / wkręt SPECJALNA M6x12
18	52400-H508A-00000	Zestaw poduszek, tył
19	G05789-10040-0102	Śruba, Kołnierz HEX M10x1.25x40
21	G06187-10000-0102	Nakrętka U Kołnierz M10

WIKI - Układ elektryczny 




WIKI - Przednia osłona



1	64300-HS0KA-00000
2	90683-HS10A-00000
3	64301-HS0KA-00000
4	64304-HS0KA-00000
5	81132-HS0KA-00000
6	64303-HS10A-00000
7	F90480-06016-0300
8	G00096-06000-0100
9	R1016-HR08A-00000
11	G00845-42016-0400
12	F90210-40000-0400
13	G09074-06025-0401

Pokrywa przedniej owiewki
Zacisk, pokrywa nadwozia
Przednia owiewka
Ośłona nóg
Korek do inspekcji knurowej
Hak na bagaż
Śruba / wkręt SPECJALNA M6x16
Podkładka emaliowana CMM
Pokrywa przodnia gumowa
Śruba / wkręt GWINTOWANIE ST4.2x16
Nalotka sprężynowa 4MM
Śruba / wkręt PODKŁADKA 6x25

WTKI - Podłoga/Podesty




1	31503-HS0KA-00000
---	-------------------

Pokrywa akumulatora


3	G00096-06000-0400	Podkładka emblemat 6MM
4	G05789-06016-0400	ŚRUBA KOŁNIERZOWA M6x16
5	64310-HS0KA-00000	Panel podłogi
6	50613-HS0KA-00000	Pokrywa B,spód
7	F90210-40000-0400	Nakrętka sprężynowa 4MM
8	G00845-42012-0400	Śruba / wkręt GWINTOWANIE ST4.2x12
9	89010-HA0AA-00000	ZESTAW NARZĘDZI
10	50614-HS0KA-00000	Ośłona koła
11	G00845-42016-0400	Śruba / wkręt GWINTOWANIE ST4.2x16

WIKI - Przednia osłona/Schówek wewn.



1	83650-HS0KA-00000	Pokrywa przód środek
2	83520-HS0KA-00000	Pokrywa Prawy Nadwozie
3	83620-HS0KA-00000	Pokrywa Lewy Nadwozie
4	81260-HS10A-00000	Kufer
5	81257-HS10A-00000	Pokrywa obsługi gaźnika
6	83750-HS0KA-00000	Pokrywa Tył środek
7	F90210-40000-0400	Nakrętka sprężynowa 4MM
8	G00845-42010-0400	Śruba / wkręt GWINTOWANIE 4.2x10
9	G05789-06016-0400	ŚRUBA KOŁNIERZOWA M6x16


WIKI - Kanapa/Zbiornik paliwa



1	17500-HS10A-00000
2	G05789-06012-0400
3	37800-HS08A-00000
4	77235-HS10A-00000
5	G05789-06010-0400
6	77240-HS10A-00000
7	81200-HS0KA-00000
8	G00070-08060-0300
9	G00070-08050-0300
10	G00097-08000-0100
11	77200-HS10A-00000
11	77200-HS10B-00000
12	16950-HG1AA-00000
13	R2004-HS10A-00000
14	R2012-00400-00000
15	R2012-00130-00000
16	R1049-HS07A-00000
17	F90104-05016-0101


Zestaw zbiornika paliwa
ŚRUBA KOŁNIERZOWA M6x12
Zestaw zasilania paliwem
Uchwyty siedzeń
ŚRUBA KOŁNIERZOWA M6x12
Blokada gniazda linki
TYLNY BAGAŻNIK
Śruba-Podkładka M6x60
Śruba-Podkładka M8x35
Podkładka ciarka 8MM
Siedzenia
Siedzenia
Przełącznik zbiornika paliwa
Separator przewodu paliwowego
Zestaw przewodu ciśnieniowego 400mm
Zestaw przewodu ciśnieniowego 130mm
Łącznik Zestaw trójdrożny
Śruba / wkręt ZESTAW M5x16

WIKI - Rear Fender



1	80110-HS10A-00000	TYLNY CHLAPACZ
2	80112-HS10A-00000	TYLNY CHLAPACZ
3	G16674-06025-0100	ŚRUBA KOŁNIERZOWA SH M6x25
4	G06177-06000-0401	Nakrętka, HEX M6
5	G00096-06000-0400	Podkładka emblemat 6MM
6	18110-HA02A-00000	ZESTAW MIESZALNIKA POWIETRZA
7	G05789-06020-0400	Śruba, Kołnierz HEX M6x20
8	18112-HS07A-00000	MOCOWANIE ZESTAWU MIESZALNIKA POWIETRZA
9	R95002-02170-0000	Zacisk B17 przewód
10	R3000-HS07A-00000	Żaroodporna rura
11	R3001-HS07A-00000	Odpowietznik przewodu
12	F95002-02173-0000	Zacisk B17.3 przewód
13	80100-HS0KA-00000	TYLNY BEZOTNIK
14	G05789-06012-0400	ŚRUBA KOŁNIERZOWA M6x12
15	G00845-42012-0400	Śruba / nakrętka GWINTOWANIE ST4.2x12
16	33742-HG02A-00000	REFLEKTOR odblaskowy
17	15761-HS07A-00000	Przewód spustowy, Zestaw
18	G09074-06016-0401	Śruba / wkręt PODKŁADKA 6x16


WIKI - Podnóżka główna/boczna



- 1 50500-HS10A-00000
- 2 50526-HS08A-00000
- 3 G00097-08000-0100
- 4 G00091-20016-0100
- 5 95015-HS05A-00000
- 6 95015-HS10A-00000
- 7 50530-HS10A-00000
- 8 F90106-08025-0100
- 9 81202-H50KA-00000
- 10 G05789-06012-0400

- Zestaw nóżki głównej
- Wał, Nóżka Centralna
- Podkładka gładka 8MM
- Spinka śr. 2.0x16
- Sprężyna Nóżka Centralna
- Sprężyna nóżka Łączna
- BELKA NÓŻKI BOCZNEJ
- Śruba, Boczna nóżka M8x25
- CARRIER BRACKET, LUGGAGE
- ŚRUBA KOŁNIERZOWA M6x12

WIKI - Koła i Układ hamulcowy




- 1 44650-HS10A-00000
- 2 42650-HS10A-00000

- Przód zestaw koła
- Felga kompletna Tylne koło


3	42710-HG07A-20000	Zestaw opon 110/70-12
4	42573-HG1AA-00000	Zawór felgi
5	R1039-HR08A-00000	Gumowa osłona osi
6	G06187-16000-0101	Nakrętka Kołnierz M16
7	G06187-12000-0102	Nakrętka Kołnierz M12
8	44800-HS08A-00000	Zestaw przekładni SPDMT
9	45121-HS10A-00000	Tarcza, Hamulec Przód
10	44311-HS08A-00000	Pierścień, Przednie koło
11	44301-HS08A-00000	OŚ PRZEDNIE KOŁO
12	46000-HS08A-00000	Zestaw tarcz hamulca, Przód

WIKI - Układ wydechowy/Filtr powietrza



1	17200-HS08A-00000	Obudowa filtra AIR/C
2	G05789-06030-0400	ŚRUBA KOŁNIERZOWA M6x30
3	R3018-HS05A-00000	Przewód chłodzenia
4	18300-HS10A-00000	Zestaw tłumika wydechowego
4	18300-HS10B-00000	Zestaw tłumika wydechowego
5	F90204-06035-0100	Nakrętka, okrągła M6x35
6	G05789-08040-0400	ŚRUBA KOŁNIERZOWA M8x40
7	18318-HS10A-00000	Oslona tłumika
8	F90480-06012-0300	Śruba / wkręt SPECIALNA M6x12





WIKI - Etykiety ostrzegawcze



- 1 T3034-HS02A-00000
- 2 T3003-HS02A-00000
- 3 T3010-HS02A-00000
- 4 T3030-HS02A-00000
- 5 T3009-HS02A-00000
- 6 S1726-HS0KA-00000
- 7 S9014-HS0KA-00000
- 8 S9013-HA0AA-00000

1. Plakietka wymiany oleju
2. Oznaczenie ostrzegawcze
3. Plakietka, Pokrywa
4. Obudowa filtra powietrza, etykieta
5. Kufer, Tabliczka obciążenia
6. PREVENT REFIT SIGN
7. Książka wyjaśnień
8. Podręcznik

WIKI - Emblematy




- 1 T3028-HSOKA-00400
- 2 T3012-HSOKA-01500
- 3 T3048-HSOKA-00800

Zestaw pasów ochronny przód

Pas Lewy Pokrywy Nadwozia

Pas Lewy Pokrywy Nadwozia, numer


SILNIK WIKI - Silnik kompletny 



1 H01P39QMB-090331E

Silnik 50cc, 4T Wiki


SILNIK WIKI - Gaźnik 



- 1 16100-HS00A-00000
- 2 16210-HS00A-00000
- 3 G06177-06000-0101
- 4 16217-HS00A-00000
- 5 16211-HS00A-00000

- Zestaw Gaźnika
- Zesław przewodów dolotowych
- Nakrętka, HEX M6
- Opaska izolatora
- Izolacja gaźnika


SILNIK WIKI - Skrzynia korbowa 



1	11200-H500A-00000
2	11100-H500A-00000
3	11102-HG00A-00000
4	50502-H500A-00000
5	11191-H500A-00000
6	F94301-08014-0000
7	11385-H500A-00000
8	50523-H500A-00000
9	G00097-12000-0700
10	F92800-12014-0100
11	F91202-19850-0000
12	G16674-08040-0100
13	G16674-08035-0100
14	G00097-08000-0700
15	G05789-08012-0100
16	F91202-17060-0000
17	11204-HG00A-00000
18	F96100-62030-0000
19	F96100-62010-0000
20	F96100-63030-0000
21	G16674-06045-0100
22	F91301-09016-0000
23	F90031-07168-0100
24	F90032-07176-0100

Lewa strona, obudowa
Prawa strona, obudowa
Gumowa tuleja mocowania silnika
Tuleja, podpora centralna
Uszczelka, Skrzynia korbowa
Kolek, Środek 8x14
Uchwyt, przewód spustowy gaźnika
Sprężyna naciągu linki
Podkładka, Korek spustowy 12x20x2
Śruba, Śruba spustowa M12x14
Uszczelniaacz 19.8x30x5
Śruba z kołnierzem M8x40
Śruba z kołnierzem M8x35
Podkładka 8
Śruba z kołnierzem M8x12
Uszczelniaacz 17x30x6
Tuleja, prawa tylna podkładka dolna
Łożysko, Kulowe 6203
Łożysko, Kulowe 6201
Łożysko, Kulowe 6201
Śruba z kołnierzem M6x45
O-Ring 9x12x1.6
Śruba dwustronna M7x168
Śruba dwustronna M7x176


SILNIK WIKI - Układ korbowo-tłokowy



1	13000-HS00A-00000
2	F90701-18825-0000
3	13101-HS00A-00000
4	F94601-HS00A-0000
5	13111-HS00A-00000
6	13011-HS00A-00000
7	G16674-06012-0200
8	G00097-06000-0600
9	14523-HS00A-00000
10	F94301-08014-0001
11	12191-HS00A-00000
12	12100-HS00A-00000
13	F14531-HG00A-0100
14	14610-HS00A-00000
15	14401-HS00A-00000
16	14510-HS00A-00000
17	14520-HS00A-00000
18	G16674-06016-0100

Wał, korbownik
Klucz zębaty 3x2.5x18.8
Tłok
Zacisk, Sworzeń, łożka 15
Sworzeń tłoka
Zestaw pierścieni tłoka
Śruba z kołnierzem M6x12
Podkładka 6
Uszczelka, Podnośnik napinacza
Kolek, Sworzeń 8x14
Uszczelka, CYLINDER
Zestaw cylindra
Sworzeń napinacza łańcucha
Prowadnica łańcucha
Łańcuch
Napinacz łańcucha
Podnośnik napinacza
Śruba, Kołnierz HEX M6x16


SILNIK WIKI - Pompa oleju/Rozrusznik/Reduktor 



1	15100-HS00A-00000
2	15133-HS00A-00000
3	G16674-06025-0100
4	G16674-06020-0100
5	31200-HS00A-00000
6	G16674-06020-0100
7	28120-HS00A-00000
8	F94301-08012-0000
9	30210-HS00A-00000
10	F90081-05008-0200
11	G00848-05000-0100


Zestaw pompy oleju
Koło zębate pompy oleju
ŚRUBA KOŁNIERZOWA SH M6x25
Śruba z kołnierzem M6x20
Silnik rozrusznika
Śruba z kołnierzem M6x20
Zewnętrzny zestaw rozruchowy
Kółko, Sworzeń 8x12
Ogranicznik prędkości
Wkręt, gwintowany M5x8
Podkładka 5

SILNIK WIKI - Pokrywa skrzyni korb., prawa/Prądnica




1	11330-HS00A-00000	Pokrywa COMP.,Prawa skrzynia korbową
2	F94301-08014-0000	Kolek, Sworzeń 8x14
3	F91202-16450-0000	Uszczelniaacz 10.4x50x5
4	15650-HG00A-00000	Miarka oleju
5	G16674-06100-0100	Śruba z kołnierzem, M6x100
6	G16674-06085-0100	Śruba z kołnierzem M6x85
7	15421-HA00A-00000	Oslona filtra oleju
8	15426-HG00A-00000	Sprężyna, osłona filtra oleju
9	F91301-30832-0000	O-Ring 50.8x3.2
10	12361-HG00A-00000	Korek, spust oleju
11	G16674-06016-0100	Śruba,Kołnierz HEX M6x16
12	19510-HS00A-00000	/ /entylator, chłodzenie
13	G06177-10000-0102	Nakrętka,Kołnierz M10x1.25
14	31110-HS00A-00000	Zestaw koła zamachowego
15	G16674-06025-0100	ŚRUBA KOŁNIERZOWA SH M6x25
16	G05783-05012-0100	Śruba, HEX M5x12
17	31120-HS00A-00000	Stojan - zestaw
18	11393-HS00A-00000	Uszczelka, Prawa obudowa silnika

SILNIK WIKI - Głowica cylindra/Zawór



1	F94301-08014-0001	Kolek, Sworzeń 8x14
2	12251-HS00A-00000	Uszczelka, Głowica cylindra
3	14721-HS00A-00000	Zawór wylotowy
4	14711-HS00A-00000	Zawór dolotowy
5	G00900-06032-0100	Śruba dwustronna M6x32
6	18291-HS00A-00000	Uszczelka, wydomek
7	96069-HG00B-00000	Świeca zapłonowa
8	G16674-06016-0100	Śruba z kołnierzem HEX M6x16
9	18122-HS00A-00000	SYPHON METAL
10	12200-HS00B-00000	Głowica cylindra COMP.
11	G16674-06085-0100	Śruba z kołnierzem M6x85
12	G00900-06062-0100	Śruba dwustronna M6x62
13	14775-HG00A-00000	Gniazdo, zewnętrzna sprężyna zaworu
14	12208-HG00A-00000	Uszczelka dźwigni zaworowej
15	14751-HS00A-00000	Sprężyna zaworu zewnętrzna
16	14761-HS00A-00000	Sprężyna zaworu wewnętrzna
17	14771-HG00A-00000	Napinacz, sprężyna zaworu
18	14781-HG00A-00000	Zacisk zaworu
19	12315-HS00A-00000	Uszczelka, SYPHON METAL
20	12325-HS00A-00000	Uszczelka głowica SYPHON METAL


SILKE WIKI - Układ rozrządu/Pokrywa zaworów



1	14100-HS00A-00000
2	F94301-08014-0001
3	14400-HS00A-00000
4	F90423-07200-0100
5	F90306-07000-0100
6	12391-HS00A-00000
7	15761-HG00A-00000
8	12302-HS00A-00000
9	12303-HS00A-00000
10	G00845-40008-0200
11	12311-HS00B-00000
12	15762-HS00A-00000
13	G16674-06020-0100
14	18111-HS00A-00000
15	18113-HS00A-00000
16	G16674-06020-0100
17	G16674-06040-0100

1	Wał rozrządu
2	Kolek, Sworzeń 3x14
3	Mocowanie wahacza
4	Podkładka 7 2x16x2
5	Nakrętka z kołnierzem M7
6	Uszczelka, Głowica cylindra Pokrywa
7	Przewód, odpowietrznik
8	Płytko, Odpowietrznik
9	Uszczelka, Odpowietrznik Płytko
10	Wkręt, gwintowany ST4x8
11	Pokrywa, Głowica cylindra
12	Łącznik, odpowietrznik
13	Śruba z kołnierzem M6x20
14	Korek, Zawór jednostronny
15	Zawór jednostronny
16	Śruba z kołnierzem M6x20
17	Śruba z kołnierzem M6x40


SILNIK WIKI - Osłona wentylatora



- 1 19611-HS00A-00000
- 2 G16674-06025-0100
- 3 G15856-05016-0100
- 4 19631-HS00A-00000
- 5 19621-HS00A-00000
- 6 19635-HS00A-00000
- 7 G16674-06020-0100
- 8 G05789-06016-0100

- Pokrywa, wentylator
- ŚRUBA KOŁNIERZOWA SH M6x25
- Wkręt gwintowany ST5x16
- Oslona B
- Oslona A
- Uszczelka, Oslona
- Śruba z kołnierzem M6x20
- Śruba, Kołnierz HEX M6x16


SILNIK WIKI - Kopniak/Pokrywa silnika 



1	G05783-06020-0100
2	2830A-HS00A-00000
3	G16674-06035-0100
4	11341-HS00B-00400
5	G00848-14000-0500
6	F90601-14000-0500
7	11395-HS00A-00000
8	F94301-08014-0000
9	11382-HS00A-00000
10	28261-HS00A-00000
11	28250-HS00A-00000
12	2823A-HS00A-00000
13	11381-HS00A-00000

Sruba kołnierza
Łącznik, Kopniak
Sruba z kołnierzem M6x35
Pokrywa, L.Skrzynia korbowa
Podkładka 14
Pierścień 14
Uszczelka, L.Pokrywa
Kółko, Sworzeń 8x14
Uchwyt, Linka hamulca
Sprężyna, Kopniak
Trzpień kopniaka
Koło zębate rozrusznik
Uchwyt, Linka gazu


SILNIK WIKI - Przekładnia pasowa CVT



1	2301A-HS00B-00000
2	G00097-10000-0500
3	G06187-10000-0101
4	23100-HS00A-00000
5	2211A-HS00A-00000
6	G00097-12000-0500
7	G06177-12000-0101
8	22105-HS00A-00000
9	22102-HS00A-00000
10	28111-HS00A-00000
11	28221-HS00A-00000

Zestaw koła pasowego
Podkładka, Gładka 10
Nakrętka, U M10x1.5
Pasek napędowy
Zestaw tarczy napędu
Podkładka 12
Nakrętka z kołnierzem M12
Tuleja tarczy napędu
Tarcza napędu
Jednostronne koło zapadkowe kopniaka
Koło zębate, rozruch

SILNIK WIKI - Przekładnia/Pokrywa napędu 



1	23431-HS00A-00000	Wał końcowy skrzyni biegów
2	F96100-6004U-0000	Łożysko, Kulowe 6004
3	23432-HS00A-00000	Koło zębate wału końcowego skrzyni biegów
4	F96100-63030-0000	Łożysko, Kulowe 6201
4	F96100-62010-0000	Łożysko, Kulowe 6201
5	F94301-10020-0000	Kolej, Sworzeń 10x20
6	21395-HS00A-00000	Uszczelka pokryw głowicy
7	2322A-HS00A-00000	Wał pośredni skrzyni biegów
8	21300-HS00A-00000	Zestaw pokryw głowicy
9	F91202-27070-0000	Uszczelka 27x42x7
10	23411-HS00A-00000	Wał napędowy
11	11203-HG00A-00000	Zapinka mocowania szczęk hamulcowych
12	G06187-08000-0101	Nakrętka, U M8
13	4312A-HG00A-00000	Zestaw szczęk, tylne hamulce
14	43141-HS00A-00000	Tylne hamulec
15	G05789-06030-0100	Śruba z kołnierzem M6x30
16	43410-HS00A-00000	Zestaw dźwigni tylnego hamulca