



YETI 700 - Rama/elementy



1	51100-058-0000	Elementy głównej ramy	1
2	54305-058-0000	Lewe mocowanie silnika	1
3	16674-8-20	Śruba z kołnierzem M8x20	2
4	16674-6-16	Śruba z kołnierzem M6x16	1
5	16674-8-16	Śruba z kołnierzem M8x16	1
6	54306-058-0000	Prawe mocowanie silnika	1
7	16674-8-20	Śruba z kołnierzem M8x20	2
8	16674-6-16	Śruba z kołnierzem M6x16	1
9	16674-8-16	Śruba z kołnierzem M8x16	1
10	54320-058-0000	Przednie mocowanie	2
11	6187.1-10-00	Śruba M10X1.25	2
12	16674-10-170	Śruba z tuleją M10*1.25*170	1
13	1687.1-10-00	Nakrętka samozaciskowa M10x1.25	1
14	16674-6-16	Śruba z kołnierzem M6x16	2
15	54330-058-0000	Tylne mocowanie	2
16	6187.1-10-00	Śruba M10X1.25	2
17	62118-023-0000	Łożysko główki kierownicy 6203RS	1
18	62121-023-0000	Górne łożysko kolumny kierownicy	1
19	62122-023-0000	Dolne łożysko kolumny kierownicy	1
20	62119-023-0000	Nakrętka zabezpieczająca M12x1, Łożysko kierownicy	1
21	16674-10-25	Śruba M10*1.25*25	2
22	95-10-00	Podkładka 10, Płytki	2
23	16674-10-115	Śruba z kołnierzem M10x1.25x115	1
24	6187.1-10-00	Śruba M10X1.25	1
25	95-10-00	Podkładka 10, Płytki	2
26		Mocowanie, pompa wody	1

	19250-058-0000		
27	16674-6-12	Śruba z kołnierzem M6x12	2
28	16674-10-115	Śruba z kołnierzem M10x1.25x115	2
29	6187.1-10-00	Śruba M10X1.25	2
30	97-10-00	Podkładkad10	4
31	23470-058-0000	Mocowanie przekładni biegów	1
32	16674-8-20	Śruba z kołnierzem M8x20	2
33	85100-058-0000	Zestaw narzędzi	1
34	85103-058-0000	Manometr kontroli ciśnienia ogumienia	1
35	91201-058-0000	O-ringd50	1
36	72302-058-0000	Uchwyt mocujący	1
37	16674-10-25	Śruba M10*1.25*25	2
38	82801-058-0000	Ośłona silnika 1	1
39	90101-058-0000	Śruba z kołnierzem M6x16-d10x4	2
40	90101-058-0000	Śruba z kołnierzem M6x16-d10x4	2
41	82802-058-0000	Ośłona silnika 2	1
42	82803-058-0000	Ośłona silnika 3	1
43	90101-058-0000	Śruba z kołnierzem M6x16-d10x4	2
44	90101-058-0000	Śruba z kołnierzem M6x16-d10x4	2
45	16674-6-12	Śruba z kołnierzem M6x12	2
46	19260-058-0000	Mocowanie zbiornika płynu chłodzącego	1
47	16674-6-12	Śruba z kołnierzem M6x12	4
48	54250-058-0000	Mocowanie tylnych świateł	1


YETI 700 - Elementy elektryczne



1	33200-058-0000	Moduł zapłonowy CDI	1
2	90302-025-0000	Nakrętka M6.2x25	1
3	90305-058-000	Plastikowa nakrętka	1
4	34600-023-0000	Przełącznik	1
5	34112-058-0000	Przewody	1
6	34100-058-0000	Główna wiązka	1
7	37125-058-0000	Przełącznik cofania	1
8	95-10-00	Podkładkad10,Płytk	1
9	33100-058-0000	Cewka zapłonowa	1
12	95-10-00	Podkładkad10,Płytk	2
13	33101-058-0000	Końcówka cewki	1
14	19410-058-0000	Przełącznik wyłącznika termicznego	1
15	19430-058-0000	Przełącznik wyłącznika termicznego	1
16	36510-058-0000	czujnik prędkości	1
17	36511-058-0000	czujnik, przewód łączący	1
18	32100-058-0000	Regulator napięcia	1
19	16674-6-20	Śruba M6x20	1
20	32200-058-0000	Akumulator 12V21Ah	1
21	32201-058-0000	Mocowanie akumulatora	1

22	32202-023-0000	Gumowy element mocowania akumulatora	2
23	32203-058-0000	Płyta ochronna głównego przewodu	1
24	90302-025-0000	Nakrętka M6.2x25	1
26	34102-058-0000	Główny przewód dodatni	1
27	34101-058-0000	Główny przewód ujemny	1
28	32501-058-0000	Bezpiecznik (15A-BC)	2
29	37700-023-0000	Przełącznik rozrusznika	1
30	32504-023-0000	Ośłona przełącznika rozrusznika	2
31	16674-6-10	Śruba z główką sześciokątną M6x10	2
32	37200-058-0000	Stacyjka	1
33	16140-F39-0000	Gaźnik C300	1
34	16141-F39-0000	Gaźnik B80	1
35	32502-058-0000	Bezpiecznik (10A-BC)	5
36	16133-F39-000	Gaźnik A80	1
37	90402-058-0000	Zacisk przewodu d8	8
38	34500-058-0000	Klakson	2
39	16601-025-0000	Trójnik	1
40	91523-058-0000	Opaska mocująca L=150	10
41	34115-058-0000	Przewód zapłonowy	1
42	37910-058-0000	Przerywacz	1
43	37920-058-0000	Zestaw przełącznikowy	3
44	37600-058-0000	Zestaw przełączników stop	1
45	34120-058-0000	Przewody przełączników	1
46	32902-058-0000	Nakrętka zapalniczki	1
47	32901-058-0000	Gniazdo DC	1
48	34512-058-000	Sprężyna przełącznika	1
49	32503-058-0000	Bezpiecznik (5A-BC)	2
50	37126-058-0000	przełącznik cofania kompletny	1


YETI 700 - Układu chłodzenia



1	19811-023-0000	Przewód powrotny wody	1
2	19611-023-0000	Obejma przewodu (zacisk) 18-32	2
3	19230-058-0000	Zestaw wentylatora	1
4	19202-058-0000	Podkładka dwustronna	2
5	19206-058-0000	tuleja	2


6	96-6-00	Podkładka	2
7	16674-6-16	Śruba z kołnierzem M6x16	2
8	19201-058-0000	Korek chłodnicy	1
9	19210-058-0000	Elementy chłodnicy	1
10	90312-058-0000	Nakrętka M6	3
11	19812-058-0000	Przewód wodny	1
12	19611-023-0000	Obejma przewodu (zacisk) 18-32	2
13	818-6-16	Śruba M6X16	3
14	96-6-00	Podkładka	3
15	19200-058-0000	Kompletny wentylator i chłodnica	3
16	19205-058-0000	Pokrywa chłodnicy	3

YETI 700 - Elementy sterowania




1	61101-058-0000	Kierownica	1
2	61104-058-0000	Manetka	2
3	61600-058-0000	Linka przepustnicy	1
4	61700-058-0000	Zestaw układu hydraulicznego	1
5	61500-058-0000	Linka prędkościomierza	1
6	61750-058-0000	Przełącznik napędu	1
7	61730-058-0000	Elementy układu hydraulicznego	1

YETI 700 - Przełącznik/Klamka/Lusterko




1	61210-058-0000	Dźwignia przedniego hamulca, zestaw	1
2	61211-023-0000	Dźwignia przedniego hamulca	1
3	61212-023-0000	Mocowanie przełączników	1
4	61213-023-0000	Uchwyt dźwigni hamulca	1
5	61214-023-0000	Śruba, Mocowanie przełącznika vM6	1
6	6182.1-6-00	Nakrętka M6	1
7	818-6-16	Śruba M6X16	2
8	93-6-00	Podkładka sprężynująca dS	2
9	43206-058-0000	Dźwignia przedniego hamulca	1
10	42106-058-0000	Śruba regulacyjna linki hamulca	1
11	42107-058-0000	Nakrętka regulacyjna linki hamulca	1
12	37400-058-0000	Lewy zestaw przełączników	1
13	85201-058-0000	Lewe lustro	1
14	85202-058-0000	Prawe lustro	1

YETI 70C Układ kierowniczy




1	62120-058-0000	Kolumna kierownicy	1
2	62130-058-0000	Łącznik kolumny kierownicy	1
3	61102-023-0000	Płyta montażowa kolumny kierownicy	2
4	16674-8-50	Śruba z kołnierzem M6x50	4
5	62112-023-0000	Obejma montażowa kolumny kierownicy	2
6	62113-023-0000	Uszczelna montażowa kolumny kierownicy	2
7	62125-058-0000	Mocowanie kolumny kierownicy	1
8	5783-8-60	Śruba sześciokątna M8x60	2
9	62106-023-0000	Podkładka montażowa kolumny kierownicy	1
10	62114-023-0000	Tłoczek montażowy kolumny kierownicy	2
11	62135-023-0000	podkładka 14x32x4	1
12	9457-14-00	Nakrętka M14, nacinana	1
13	91-3.2-32	Bolec zabezpieczający 3.2x32	1
14	62200-058-0000	Śruba mocująca prosta	1
15	96-12-00	Podkładka 12	4
16	9457-12-00	Nakrętka M12	4
17	91-3.2-32	Bolec zabezpieczający 3.2x32	4
18	62210-058-0000	Drażek kierowniczy, końcówka wewnętrzna	2
19	62220-058-0000	Drażek kierowniczy, końcówka zewnętrzna	2
20	62201-058-0000	Drażek kierowniczy	2

YETI 700 - Elementy filtra powietrza




1	17151-058-0000	Obejma przewodu powietrza, gaźnik	1
2	17118-023-0000	Mały przewód powietrza, gaźnik	1
3	17104-058-0000	Przewód gumowy powietrza, gaźnik	1
4	17152-058-0000	Obejma przewodu powietrza, gaźnik	1
5	17102-058-0000	Przedni korek dwustronny	2
6	845-6.2-25	Wkręt ST6.2x25	2
7	17160-058-0000	Filtr, oczyszczacz powietrza	1
8	17100-058-0000	Filtr powietrza	1
9	17130-058-0000	Pokrywa filtra powietrza	1
10	17180-058-0000	Obudowa filtra powietrza	1
11	818-5-14	HEAD Wkręt M5x14, CROSS GROOVE Płytki	5
12	90302-023-0000	Plastikowa nakrętka	2

YETI 700 - Układ wydechowy



1	18110-058-0000	Kolektor wydechowy	1
2	16674-8-12	Śruba z kołnierzem M8x12	2
3	97.1-8-00	Nakrętka d8	1
4	18102-058-0000	Odfona tłumika	1
5	16674-6-12	Śruba z kołnierzem M6x12	4
6	96-6-00	Podkładka	6
7	18101-023-0000	Podkładki kolektora wydechowego	2
8	90304-058-0000	Nakrętka M8, niestandardowa pokrywa	6
9	18150-058-0000	Tylny tłumik	1
10	18160-058-0000	Tłumik	1
11	18170-058-0000	Zabezpieczenie przeciwpłomieniowe tłumika	1
12	70.1-6-10	Wkręt M6x10	3
13	18152-058-0000	Ostona tłumika 1	1
14	18153-058-0000	Ostona tłumika 2	1
15	818-5-10	Śruba ostony tłumika M5x10	4
16	97.1-5-00	Nakrętka M5	4
17	18194-023-0000	Dolne mocowanie tłumika	2
18	18107-058-0000	Obejma mocowania tylnego tłumika	1
19	18181-058-0000	Gumowa tuleja wieszaka tłumika	1
20	18126-023-0000	Obejma mocowania tylnego tłumika	3
21	18106-058-0000	Podkładka przewodu wylotowego dM51.5x28	1
22	16674-8-25	Śruba z kołnierzem M8x25	1
23	96-8-00	Podkładka d8.5	1
24	16674-8-40	Śruba M8X20	1
25	18127-058-0000	Podkładka d6, Płytki	1
26	18108-058-0000	Ostona rury wydechowej 2	4
27	18109-058-0000	Ostona rury wydechowej 1	1


YETI 700 - Zawieszenie przednie



1	56210-058-0000	Przednie górne ramię wahacza	1
2	56202-058-0000	Tuleja dystansowa (przednie zawieszenie)	16
3	56310-058-0000	Przednie górne prawe ramię wahacza	1
5	9457-10-00	Nakrętka nacinana M10x1.25	2
6	91-3.2-32	Bolec zabezpieczający 3.2x32	4
7	56220-058-0000	Przednie dolne lewe ramię wahacza	1
8	56620-058-0000	Przedni dolny przegub zawieszenia	1


9	894.1-30-00	Pierścień sprężynujący d=30	1
10	90301-023-0000	Nakrętka M6	2
11	56320-058-0000	Przednie górne prawe ramię wahacza	1
12	56620-058-0000	Przedni dolny przegub zawieszenia	1
13	894.1-30-00	Pierścień sprężynujący d=30	2
14	56205-058-0000	Podkładka	16
15	16674-10-40	Śruba z kołnierzem M10*1.25*40	2
16	6184-10-00	Nakrętka zabezpieczająca M10 x1.25	2
17	894.1-10-00	Podkładka, Sprężyna d10	2
18	16674-10-65	Śruba z kołnierzem M10x1.25x65	8
19	6184-10-00	Nakrętka zabezpieczająca M10 x1.25	8
20	55300-058-0000	Lewy, prawy przedni amortyzator	2
21	16674-10-50	Śruba z kołnierzem M10x1.25x50	4
22	6184-10-00	Nakrętka zabezpieczająca M10 x1.25	4
23	83702-058-0000	Dolna osłona wahacza	1
24	83703-058-0000	Dolna osłona wahacza	1
25	56221-058-0000	Przednie dolne lewe ramię wahacza, zestaw	1
26	56321-058-0000	Przednie górne prawe ramię wahacza, zestaw	1
27	56311-058-0000	Przednie górne prawe ramię wahacza, zestaw	1
28	56211-058-0000	Przednie górne ramię wahacza, zestaw	1

YETI 700 - Amortyzator tylny




1	55100-058-0000	Tylny amortyzator	2
2	16674-10-50	Śruba z kołnierzem M10x1.25x50	4
3	6187.2-10-00	Nakrętka zabezpieczająca M10x1.25	4
4	57800-058-0000	Tylna belka poprzeczna	1
5	57820-058-0000	Prawy łącznik tylnej belki	1
6	57810-058-0000	Lewy łącznik tylnej belki	1
7	6187.2-10-00	Nakrętka zabezpieczająca M10x1.25	4
8	57802-058-0000	Pierścień gumowy tylnej belki	2
9	57803-058-0000	Obejma mocowania tylnej belki	2
10	16674-8-12	Śruba z kołnierzem M8x12	4
11	57804-058-000	Środkowy element tylnej belki	1
12	57805-058-000	Obciążniki tylnej belki	2

YETI 700 - Zawieszenie tylne




1	57210-058-0000	Tylne lewe górne ramię wahacza	1
2	56202-058-0000	Tuleja dystansowa (przednie zawieszenie)	16
3	16674-10-65	Śruba z kołnierzem M10x1.25x65	2
4	56205-058-0000	Podkładka	16
5	57310-058-0000	Tylne prawe górne ramię wahacza	1
6	16674-10-65	Śruba z kołnierzem M10x1.25x65	2
7	57220-058-0000	Tylne lewe dolne ramię wahacza	1
8	16674-10-65	Śruba z kołnierzem M10x1.25x65	2
9	57320-058-0000	Prawe dolne ramię wahacza	1
10	16674-10-65	Śruba z kołnierzem M10x1.25x65	2
11	6184-10-00	Nakrętka zabezpieczająca M10 x1.25	8
12	57221-058-0000	Lewe dolne ramię wahacza	1
13	16674-6-12	Śruba z kołnierzem M6x12	2
14	57321-058-0000	Prawe dolne ramię wahacza, zestaw	1
15	16674-6-12	Śruba z kołnierzem M6x12	2
16	57311-058-0000	Tylne prawe górne ramię wahacza, zestaw	1
17	57211-058-0000	Tylne lewe górne ramię wahacza, zestaw	1
18	57322-058-0000	Prawe dolne ramię wahacza, zestaw	1
19	57223-058-0000	Tylne lewe dolne ramię wahacza, zestaw	1

YETI 700 - Układ przeniesienia napędu, przód




1	41100-058-0000	Przednie koło 12x6	2
2	41160-023-0000	Przednia opona 25x8	2
3	41104-023-0000	Zawór koła	2
4	90303-058-0000	Nakrętka M10x1.25	8
5	26101-058-0000	Ostona gumowa	2
6	26103-058-0000	Nakrętka samoblokująca M20x1.5	2
7	56710-058-0000	Przedni element mocowania koła	1
8	41111-058-0000	Płytki mocujące przedniej plasty koła	1
9	27110-058-0000	Lewa tylna oś przeniesienia napędu	1
10	27130-058-0000	Prawa przednia oś przeniesienia napędu	1
11	56720-058-0000	Przedni element mocowania koła	1
12	56713-058-0000	Łożysko mocowania koła	2
13	893.2-57-00	Pierścień sprężynujący d37	2
14	26121-058-0000	Obejma ze stali nierdzewnej (duża)	2
15	27119-058-0000	Zewnętrzna ostona gumowa	2
16	26122-058-0000	Obejma ze stali nierdzewnej (mała)	2
17	27115-058-0000	Wewnętrzna ostona gumowa	2
18	41102-058-0000	Felga przedniego koła	2
19	27111-058-0000	Lewy przedni zacisk d19.5	1
20	27131-058-0000	Prawy przedni zacisk d22.5	1

YETI 700 - Przekładnia główna, przód




1	27200-058-0000	Dźwignia zmiany biegów, Przedni most	1
2	27201-058-0000	Obudowa przedniego mostu	1
3	27202-058-0000	Pokrywa przedniego mostu	1
4	96-10-00	Podkładka	1
5	27205-058-0000	Walek zębaty, przedni most	1
6	27226-058-0000	Mocowanie łańcucha napędowego	1
7	6177.2-14-00	Nakrętka zabezpieczająca M14x1.5	1
8	27216-058-0000	O-ring d14x=d7	1
9	27218-058-0000	Uszczelniacz d43x56x9	1
10	27219-058-0000	Uszczelnienie d24x38x8	2
11	27213-058-0000	Uszczelka regulacyjna d50x61.5x0.2	2
12	70.1-8-20	Śruba M8x20	3
13	27250-058-0000	Koło zębate, dyferencjału	1
14	70.1-8-25	Śruba M8x25	3
16	16674-8-25	Śruba z kołnierzem M8x25	6
17	8930.1-62-00	Pierścień sprężynujący d0=62	2
18	27273-058-0000	Cylindryczny kolek d5x75	1
19	31500-058-0000	Element przeniesienia napędu	1
20	27271-058-0000	Łożysko łącząca	1
21	27274-058-0000	Wieszak	1
22	27272-058-0000	Łącznik rozdzielacza	1
23	31501-058-0000	o-ring, przeniesienie napędu d81xd=d2	1
24	27217-058-0000	O-ring d140xd=d2.4	1
25	2766007R	Łożysko 6007R d35xd62x14	2
26	276-6912	Łożysko 6912 d60xd85x13	1
27	276-16007	Łożysko 16007 d35xd62x9	1
28	290-HK152112	Łożysko kulowe HK152112 d15xd21x12	1
29	16674-10-15	Korek spustowy oleju M10x1.25x15	1
30	45600-023-04-23	Miedziana uszczelka, podkładka d10x1.5	1
31	27275-058-0000	Sprzęg przeniesienia napędu	1
32	27214-058-0000	Uszczelka regulacyjna?, differential d71xd83x?=0.2	1
33	16674-14-10	Śruba M14x1.5x10	1
34	27222-058-0000	Miedziana uszczelka, podkładka d14.1x1.5	1
35	27212-058-0000	Odpowietrznik d4.5xL=700	1
36	90401-058-0000	Pierścień sprężynujący, Przewód olejowy d7.2xd=d1	1
37	27530-058-0000	przednia oś napędowa	1
38	27276-058-0000	Sprężyna, przednia oś napędowa	1
39	27502-058-0000	Ośłona gumowa, przednia oś napędowa	2

YETI 700 - Tylne most/elementy



1	41200-058-0000	Tylne koło	1
2	41260-023-0000	Tylna opona AT25x10	1
3	41104-023-0000	Zawór koła	1
4	41211-058-0000	Piasta tylnego koła	1
5	26101-058-0000	Oslona gumowa	2
6	90303-058-000	Śruba mocowania felgi tylnego koła M10	8
7	26110-058-0000	Oś kompletna	1
8	26103-058-0000	Nakrętka ślimakowa M20x1.5	1
9	57700-058-0000	Tylne mocowanie skrętne	2
10	26130-058-0000	Oś kompletna	1
11	57711-058-0000	Łożysko tylnego mocowania skrętnego	2
12	893.2-55-00	Pierścień sprężynujący d55	2
13	26119-058-0000	Zewnętrzna osłona gumowa	2
14	26121-058-0000	Orzejmko ze stali nierdzewnej (duża)	2
15	26122-058-0000	Orzejmko ze stali nierdzewnej (mała)	2
16	26115-058-0000	Wewnętrzna osłona gumowa	2
17	41202-058-0000	Felga tylnego koła	2
18	6187.1-10-00	Śruba M10X1.25	4
19	57705-058-0000	Podkładka tylnego mocowania skrętnego	8
20	57703-058-0000	Tuleja tylnego mocowania skrętnego	8
21	57715-058-0000	Kalamitka	4
22	57704-058-0000	Tuleja tylnego mocowania skrętnego	4
23	16674-10-95	Śruba M10x1.25x95	2
24	26111-058-0000	TylinyZacisk d40.5	2


YETI 700 - Przekładnia główna



1	26200-058-0000	Układ przeniesienia napędu, tył	1
2	26201-058-0000	Obudowa tylnej osi	1
3	5801-HK223013	Łożysko HK223013 d22xd30x13	1
4	5801-HK556720	Łożysko HK556720 d55xd67x20	1
5	26205-058-0000	Zestaw wałków zębatych tylnej osi	4
6	26235-058-0000	Tuleja zaciskowa	1
7	26539-058-0000	Obudowa, tylna tarcza hamulcowa	1
8	26218-058-0000	Uszczelniacz d33.5xd61x13.5	1
9	276-6305	Łożysko 6305 d25xd67x17	1
10	26216-058-0000	o-ring, Tylna przekładnia d3.1xu63.8	1
11	26234-058-0000	Uszczelka, płaska podkładka d12xd30x4	1
12	6174-12-00	Nakrętka M12x1.25	1
13	26226-058-0000	Obudowa, tylne przeniesienie napędu	1
14	26213-058-0000	Tylna uszczelka regulacyjna ?d78x?=0.1,0.2,0.5	2
15	26214-058-0000	Tylna uszczelka regulacyjna ?d55.2xd66.8x1.7	1
16	36510-058-0000	czujnik potencjometri	1
17	26222-058-0000	o-ring d12.1xd2.3	1
18	9074.1-8-35	Śruba M8x35	4
19	96-8-00	Podkładka d8.5	4
20	16674-8-25	Śruba z kołnierzem M8x25	6
21	96-8-00	Podkładka d8.5	6
22	26236-058-0000	Korek przelewowy	1
23	26202-058-0000	Obudowa napędu tylnej osi	4
24	77-8-45	Śruba M8x45	4
25	90602-058-0000	Miedziana uszczelka, podkładka d8xd15x1	1
26	6177.1-8-00	Nakrętka z kołnierzem M8	1
27	16674-8-12	Śruba z kołnierzem M8x12	1
28	90605-058-0000	Miedziana uszczelka, podkładka d15xd8.2x1	1
29	26219-058-0000	Uszczelniacz d65xd90x9	2
30	276-16017	Łożysko 16017 d85xd130x14	2
31	26217-058-0000	o-ring, Tylna przekładnia, Pokrywa d3.1xd150	1
32	26215-058-0000	Tylna uszczelka regulacyjna ?d100xd86x?=0.1,0.2,	2
33	16674-10-25	Śruba M10*1.25*25	1
34	16674-14-15	Śruba M14x15	1
35	96-14-00	Miedziana uszczelka, podkładka d14x1.5	2
36	26508-058-0000	Sprężyna, tylna oś przeniesienia napędu d14xd1.8x46	1
37	26501-058-0000	Tylny wał przeniesienia napędu	2
38	894.1-17.5-00	Pierścień sprężynujący	4


39	26504-058-0000	Tuleja łącząca, tylna oś przeniesienia napędu	1
40	894.1-20.5-00	Pierścień sprężynujący d=20.5x? $\approx$ 1	1
41	26109-058-0000	Obejmad9xd1	2
42	26502-058-0000	Przednia osłona przeciwpylowa, tylna oś d46xd23.5x35	2
43	26503-058-0000	Tylna osłona przeciwpylowa, tylna oś napędowa d40.7xd19x30	4
44	26233-058-0000	Przewód przelewowy d4.5x800	1
45	26206-058-0000	Walek zębaty napędzany	1

YETI 700 - Pompa hamulca tylnego



1	44500-058-0000	Tylny Zestaw hamulca tarczowego	1
2	43920-058-0000	Linia łożwigni zmiany biegów	1
3	43200-058-0000	Tylna hamulce, przewody	1
4	37601-058-0000	Mocowanie przełączników	1
5	16674-6-12	Śruba z kołnierzem M6x12	1
6	43506-058-0000	Nakładka ochronna pedału	1
7	90101-058-0000	Śruba z kołnierzem M6x16-d10x4	2
8	44526-058-0000	Mocowanie	1
9	16674-6-12	Śruba z kołnierzem M6x12	1
10	16674-8-25	Śruba z kołnierzem M8x25	2
11	18125-058-0000	Osłona zabezpieczająca	1
12	16674-6-12	Śruba z kołnierzem M6x12	2
13	44519-058-0000	Zakrywka, Tylny korek oleju	1
14	44517-058-0000	Tylny korek oleju	
15	44518-058-0000	Tylny korek oleju, przewód	1
16	44511-058-0000	Tylny przewód hamulcowy	1

YETI 700 - Hamulec tylny




1	44502-058-0000
2	44515-058-0000
3	6177-6-00
4	44600-058-0000
5	16674-10-30
6	44525-058-0000
7	44603-058-0000

Tyłna tarcza hamulcowa
Śruba M6x30
Nakrętka M6x1.25
Kompletny zacisk hamulcowy z klockami
Śruba z kołnierzem M10x1.0
Mocowanie tylnych klocków
Klocki hamulcowe

1
6
6
1
2
1
2

YETI 700 - Wentylacja przekładni CVT




1	21505-058-0000
---	----------------

Łącznik wylotu powietrza, sprzęgło

2


2	21502-058-0000	Łącznik wylotu powietrza, sprzęgło	1
3	21540-058-0000	Przewód wylotowy powietrza	1
4	21506-058-0000	Pierścień przewodu wylotu powietrza, sprzęgło	2
5	21501-058-0000	Poduszka łącznika przewodu wlotu powietrza	1
6	21631-058-0000	Łącznik	1
7	21520-058-0000	Przewód dołotowy powietrza	1
8	21523-058-0000	Przewód spustowy wody d14	1
9	21521-058-0000	Przewód spustowy wody	1

YETI 700 - Mechanizm zmiany biegów



1	23400-058-0000	Mechanizm zmiany biegów	1
2	23440-058-0000	Łącznik kulowy	1
3	6177-12-00	Nakrętka M12	1
4	23453-058-0000	Cięgno	1
5	6177-12-00	Nakrętka M12	1
6	23460-058-0000	Łącznik kulowy drążka	1
7	96-6-00	Podkładka	1
8	16674-6-25	Śruba z kołnierzem M6x25	1
9	90301-058-0000	Plastikowy wkręt	1
10	23411-058-0000	Rączka	1
11	90405-058-000	Zacisk przewodu d14	2
12	23417-058-0000	Przewód łączący	1
13	23418-058-0000	Korek przewodu łączącego	1
14	23441-058-0000	Ostona gumowa	1
15	23416-058-0000	Pętla stalowa	1
16	23415-058-0000	Ostona gumowa	1
17	23410-058-0000	Obudowa mechanizmu zmiany biegów	1

YETI 700 - Lampa tylna




1	35200-058-0000
2	35202-058-0000
3	35203-058-0000
4	845-3.9-16

Tyłny reflektor
 Żarówka 12V5W/21W
 Mocowanie światła
 Śruba 3.9x16

1
1
1
4

YETI 700 - Układ paliwowy




1	81100-058-0000
2	36210-058-0000
3	36201-058-0000
4	36202-058-0000
5	16674-5-16
6	81300-058-0000

Zbiornik paliwa kompletny
 Czujnik
 Uszczelka, podkładka
 mocowanie
 Śruba z kołnierzem M5x16
 Zbiornik paliwa pokrywa

1
1
1
1
4
1


7	81400-058-0000	Pompka paliwa	1
8	81404-058-0000	Korek dźwigni	1
9	19611-058-0000	Obejma przewodu d12	2
10	818-5-12	Śruba mocująca M5x12	2
11	81407-023-0000	Uszczelka łącząca	1
12	818-5-12	Śruba mocująca M5x12	2
13	81401-058-0000	Dźwignia pompki paliwa	1
14	818-4-15	Śruba mocująca M4x15	1
15	81106-058-0000	Podkładka gumowa mocowania zbiornika paliwa	2
16	81103-058-0000	Tuleja mocowania zbiornika paliwa	2
18	81105-058-0000	Podkładka gumowa mocowania zbiornika paliwa	2
19	81102-058-0000	Tuleja mocowania zbiornika paliwa	2
20	16501-058-0000	Przewód paliwad6.5xd11	1
21	36200-058-0000	Czujnik	1
22	16511-023-0000	Odpowietrznik zbiornika paliwa d5xd9	1
23	81108-058-0000	Ostona baku paliwa	1

YETI 700 - Układ hamulcowy przedni - hydraulika



1	44100-058-0000	Zestaw przedniego hamulca	1
2	44108-058-0000	Zacisk przewodu olejowego	2
3	16674-6-12	Śruba z kołnierzem M6x12	2
4	44109-058-0000	Przełącznik przedniego hamulca	1
5	16674-5-25	Śruba M5x25	2
6	44117-058-0000	Klamra głównej pompy	1
7	44103-058-0000	Pompa przedniego hamulca	1
8	44118-058-0000	Śruba dźwigni hamulca	1
9	44116-058-0000	Dźwignia przedniego hamulca	1
10	6187.2-8-00	Nakrętka M8	1
11	44516-058-0000	Przedni przewód hamulcowy	1

YETI 700 - Hamulec przedni




1	44102-058-0000
2	90102-023-0000
3	44104-058-0000
4	16674-6-12
5	16674-8-14
6	44200-023-0000
7	44301-58-0000
8	44203-058-0000

Tarcza przedniego hamulca
Śruba M8x20
Pokrywa ochronna
Śruba z kołnierzem M8x12
Śruba z kołnierzem M8x14
Zaciski klocków hamulcowych
Zestaw zacisków i klocki
Klocki hamulcowe


1
4
2
6
4
2
1
4

YETI 700 - Podesty



1	54220-058-0000	Mocowanie lewego pedału	1
2	54230-058-0000	Mocowanie prawego pedału	1
3	16674-8-12	Śruba z kołnierzem M8x12	8
4	61884-6-00	Nakrętka zabezpieczająca Mo	12
5	97.1-6-00	Wkręt	12
6	947-6-16	Wkręt M6x16	12
7	90102-058-0000	Śruba M6x16-dł10x4	8
8	43520-058-0000	Mocowanie	1
9	16674-8-25	Śruba z kołnierzem 1/8x25	2
10	43512-058-0000	Mocowanie pedału hamulca	1
11	16674-8-30	Śruba z kołnierzem M8x30	1
12	96-8-00	Porządki d12	2
13	43501-058-0000	Pedał tylnego hamulca	1
14	43511-058-0000	Pedał tylnego hamulca	1
15	43507-058-0000	Zacisk sprężyna, Pedał tylnego hamulca d12	1
16	97.1-14-00	Podkładka d14	2
17	955-14-00	Salista uszczelka d14	1
18	43513-058-0000	Zwrotna sprężyna	1
19	43504-058-0000	Zwrotna sprężyna	1
20	82710-058-0000	Lewa strona, miejsce na pedały	1
21	82720-058-0000	Prawa strona, miejsce na pedały	1

YETI 700 - Wskaźniki/Zegary




- 1 36100-058-0000
- 2 6177-5-00

Deska rozdzielcza
Nakrętka z kołnierzykiem, M5

- 1
- 3

YETI 700 - Kenapa




- | | |
|---|----------------|
| 1 | 71200-058-0000 |
| 2 | 71203-058-0000 |

Siedzenie
Stopper, main stand


1
4

YETI 700 - Osłona zbiornika paliwa/wody



1	19301-058-0000	Zestaw zbiornika cieczy	1
2	19302-058-0000	Pokrywa zbiornika wody	1
3	90102-058-0000	Śruba M6x16-d10x4	1
4	19304-058-0000	Przewód powietrza zbiornika wody	1
5	19303-058-0000	Przewód zbiornika wody	1
6	16674-6-16	Śruba z kołnierzem M6x16	2
7	19305-058-0000	Zacisk przewodu wody obejma d8	3
8	83100-058-0000	Zbiornik paliwa Pokrywa	1
9	81109-058-000	Izolacja termiczna baku paliwa	1
10	90302-058-0000	V/kreś	2
11	83102-058-0000	Zbiornik paliwa, zatyczka pokrywy	2
12	90102-058-0000	Śruba M6x16-d10x4	2
13	82402-058-0000	Zbiornik paliwa, prawa osłona	1
14	82401-058-0000	Izolacja termiczna baku paliwa	1
15	82302-058-0000	Zbiornik paliwa, lewa osłona	1
16	19540-058-0000	Obejma przewodu tylnych hamulcy	1

YETI 700 - Bagażniki/Zderzak




1	72802-058-0000
2	818-6-16
3	16674-8-12
4	72810-058-0000
5	72811-058-0000
6	16674-8-16
7	72701-058-0000
8	947-5-16
9	72501-058-0000
10	947-88
11	16674-8-12
12	72510-058-00000
13	72710-058-0000

Mocowanie przedniego zdierzaka
Sruba M6X16
Sruba z kołnierzem M8x12
Przedni zdierzak
Przedni cerzyk block
Sruba z kołnierzem M8x16
Elementy bagażnika
Wkręty M5x16
Front carrier Pokrywa
Wkręty M5x16
Sruba z kołnierzem M8x12
Front Wieszak assy
Tylny Wieszak assy


1
4
4
1
2
2
2
8
2
4
4
1
1

Y511 700 - Tylna sekcja nadwozia




1	82200-058-0000	Tylna pokrywa ramy pojazdu	1
2	16674-6-12	Śruba z kołniercem M6x12	2
3	83204-058-0000	Listwa osłaniająca	1
4	82220-058-0000	Mocowanie tylnych świateł	1
5	82201-058-0000	Tylna pokrywa ramy pojazdu	1
6	54260-058-0000	Mocowanie słupienia	1
7	82304-058-0000	Izolacja termiczna	1
8	6174-6-00	Zacisk M6	16
9	83203-058-0000	Listwa osłaniająca	1
10	818-6-16	Śruba M6X16	14
11	818-6-20	Śruba M6x20	2
12	91214-023-0000	Śruba Podkładak6	16
13	97.1-6-00	Wkręt	16

YETI 700 - Przednia sekcja nadwozia




1	82100-058-0000	Przednia pokrywa ramy pojazdu	1
2	818-6-16	Śruba M6X16	2
3	90102-058-0000	Śruba M6x16-d10x4	1
4	16674-6-14	Śruba z kołnierzem M6x14	2
5	82112-058-0000	Przednia pokrywa ram / osłona	1
6	91214-023-0000	Gięte Podkładki	17
7	90302-058-0000	Wkręt	2
8	82500-058-0000	Mocowanie przednich świateł	1
9	97.1-6-00	Wkręt	34
10	6174-6-00	Zacisk M6	18
11	818-6-16	Śruba M6X16	1
12	83717-058-0000	Oślonę zbiornika wody	1
13	6174-6-00	Zacisk M6	1
14	818-6-00	Podkładka M6	1
15	82102-058-0000	Przedni bagażnik, zabezpieczenie przeciwpyłowe	1
16	82104-058-0000	Deska rozdzielcza	1
17	90101-023-0000	Śruba M6x16-d10x16	1
18	818-6-16	Śruba M6X16	2
19	83718-058-0000	upper protection Pokrywa,brake pad.	1
20	818-6-20	Śruba M6x20	2
21	83201-058-0000	Lewa osłona	1
22	83202-058-0000	Prawa osłona	1
23	82131-058-0000	Przedni zbiornik Pokrywa	1
24	82132-058-0000	Przedni zbiornik, pierścien ustalający	1
25	82130-058-0000	Przedni zbiornik	1

YETI 700 - Oświetlenie przednie




1	35110-058-0000	Przedni lewy reflektor	1
2	35112-058-0000	Żarówka światła 12V3W	2
3	35113-058-0000	Żarówka kierunkowskazu 12V10W	2
4	35114-058-0000	Żarówka przednich światła 12V35W/55W	2
5	845-3.9-13	Wkręt 3.9x13	4
6	35120-058-0000	Przedni prawy reflektor	1

YETI 700 - Oświetlenie tylne




1	35501-058-0000	Tyłny lewy &prawy kierunkowskaz	2
2	35502-058-0000	Tyłna lewa &prawa żarówka kierunkowskaz 12V10W	2
3	35503-058-0000	Tyłny lewy &prawy kierunkowskaz	2
4	35500-058-0000	Tyłny lewy &prawy kierunkowskaz	2
5	845-3.9-13	Wkręt 3.9x13	3
6	35600-058-0000	Tyłny prawy kierunkowskaz	1

YETI 700 - Oznaczenia informacyjne/ostrzegawcze



1	92111-058-0000	Płyta ostrzegawcza-1	1
2	92112-058-0000	Płyta ostrzegawcza-2	1
3	92113-058-0000	Płyta ostrzegawcza-3	1
4	92114-058-0000	Płyta ostrzegawcza-4	1
5	2618-3.2-16	Nit 3.2x16, dwustronny	18
6	97.1-3-00	Płyta podkładka d3	18
7	34801-023-0000	Tylny reflektor	2

YETI 700 Wtórny obieg powietrza




1	18500-025-0000
---	----------------

Drugi zawór dołotowy

1


2	18503-055-0000	Obejma d8	2
3	18505-055-0000	Przewód ciśnieniowy	1
5	18506-055-0000	Obejmada 14	2
6	18507-055-0000	Przewód wysokiej temperatury	1
7	18501-025-0000	Gumowy przewód, drugi zawór dolotowy	1
8	18502-025-0000	Obejma d16	2
9	18504-055-0000	Mały filtr powietrza	1

YETI 700 - Układ hamulcowy - hydraulika



1	44300-058-0000	Kompletny układ hamulcowy (włącznie z zaciskami)	1
2	44311-058-00	Górna pompa hamulcowa	1
3	44312-058-00	Główna pompa hamulcowa	1
4	44313-058-00	Tylny zacisk tarczy	1
5	44314-058-00	Przewód olejowy, tylny hamulec	1
6	44315-058-00	Korek pompy oleju, tylny hamulec	1
7	44316-058-00	Przewód olejowy, przednia lewa tarcza	1
8	44317-058-00	Przewód olejowy, przednia prawa tarcza	1
9	44318-058-00	Zacisk przedniego lewego hamulca	1
10	44319-058-00	Zacisk przedniego prawego hamulca	1
11	44320-058-00	Główny przewód olejowy, przedni hamulec	1

YETI 700 - Blokada anty-kradzieżowa




1 37201-058-0000

Zamek

1


SILNIK YETI 700 - Głowica cylindra



1	12000-F39-0000	Zestaw głowicy cylindra	1
2	899-6-45	Śruba dwustronnie gwintowana	4
3	12371-F39-0000	Śruba zakrywająca	1
4	91217-F39-0000	O-RING 13.4x2.35	1
5	90033-F39-0000	Śruba M9x109	4
6	90601-F39-0000	Podkładka 10x19x2	4
7	33300-F39-0000	Świeca zapłonowa(NGK DPR8EA)	1
8	70.1-6-130	Śruba M6x130	2
9	70.1-6-115	Śruba M6x115	1
10	70.1-6-25	Wkręt M6x25	5
11	70.1-6-40	Śruba M6x40	2
12	70.1-6-55	Śruba M6x55	6
13	70.1-6-55	Śruba M6x55	1
14	70.1-6-50	Śruba M6x50	1
15	90602-F39-0000	Podkładka 6.5x11.3x1.6	3
16	12362-F39-0000	Pokrywa zaworu wylotowego	2

17	91201-F39-0000	O-RIN 31.7x2.4	2
18	12361-F39-0000	Pokrywa zaworu dolotowego	1
19	91202-F39-0000	O-RING 71.5x3	1
20	70.1-6-18	Śruba M6x18	4
21	12211-F39-0000	Korek obudowy napinacza	1
22	91203-F39-0000	O-RING 18.7x2.45	1
23	70.1-6-20	Wkręt M6x20	1
24	16674-6-14	Śruba z kołnierzem M6x14	1
25	90603-F39-0000	Podkładka 6.2x13x1.5	1
26	14800-F39-0000	Kompletny przewód dolotowy	1
27	91204-F39-0000	O-RING 32.4x2	1
28	91205-F39-0000	O-RING 43.6x2	1
29	70.1-6-20	Wkręt M6x20	4
30	90401-F39-0000	Obejma (zacisk) Przewód dolotowy 50-70	1
31	14801-F39-0000	Łącznik przewodu dolotowego	1
32	90402-F39-0000	Obejma (zacisk) Przewód dolotowy 40-60	1
33	36540-F39-0000	Czujnik temperatury płynu chłodzącego	1
34	12001-F39-0000	Głowica cylindra	1
35	12002-F39-0000	Głowica cylindra Pokrywa	1
36	12003-F39-0000	Głowica cylindra Pokrywa, Bolec zabezpieczający	2


SILNIK YETTI 700 - Zawór/napęd zaworu



1	14711-F39-0000	Zawór dolotowy	3
2	14721-F39-0000	Zawór wylotowy	2
3	14751-F39-0000	Wewnętrzna sprężyna zaworu	3
4	14761-F39-0000	zewnętrzna sprężyna zaworu	2
5	14775-F39-0000	Gniazdo zaworu	5
6	12209-F39-0000	Uszczelka zaworu	5
7	14771-F39-0000	Miska sprężyny zaworu	5
8	14781-F39-0000	Przetłoczka VALVE	10
9	14430-F39-0000	Końcówka przewodu zaworu dolotowego ?	
10	14440-F39-0000	Końcówka przewodu zaworu dolotowego?	
11	14450-F39-0000	Końcówka przewodu zaworu wylotowego ?	
12	14460-F39-0000	Końcówka przewodu zaworu wylotowego ?	
13	14451-F39-0000	Walek dźwigienki zaworowej?	1


14	14471-F39-0000	Walek dźwigienki zaworowej ?	1
15	14461-F39-0000	Walek dźwigienki zaworowej ?	1
16	91215-F39-0000	O-RING 8.1x2.5	2
17	70.1-6-20	Wkręt M6x20	2
18	14452-F39-0000	Podkładka	4

SILNIK YETI 700 - Cylinder



1	12250-F39-0000	Podkładka i pokrywy cylindra	1
2	90801-F39-0000	Przec zabezpieczający 10x16	2
3	16674-9-38.5	Śruba M9x38.5	2
4	90601-F39-0000	Podkładka10x19x2	2
5	12100-F39-0000	Głowica cylindra, obudowa	1
6	91206-F39-0000	O-RING 105.7x2.8	1
7	12150-F39-0000	Uszczelka, podkładka, CYLINDER	1
8	90031-F39-0000	Śruba M10x108.5	2
9	90032-F39-0000	Śruba M10x115	2
10	90604-F39-0000	Podkładka10.5x20x2.2	4
11	70.1-6-40	Śruba M6x40	2
12	90802-F39-0000	Sworzeń prowadzący 14x15.7	2

SILNIK YETI 700 - Napęd mechanizmu rozrządu




1	14100-F39-0000
2	M7-6.35-126
3	14630-F39-0000
4	14520-F39-0000
5	9074.14-6-16
6	14500-F39-0000
7	70.1-6-25
8	14508-F39-0000
9	14110-F39-0000

Wał rozrządu
Łańcuch (92R i 2010-126M)
Prowadnica
Płytki napinacza
Śruba M6x16
Napinacz łańcucha rozrządu
Wkręt M6x25
Uszczelka napinacza
Koło zębate rozrządu


1
1
1
1
2
1
2
1
1

SILNIK YETI 100 - Układ korbowo-tłokowy




1	13200-F39-0000	Wał korbowy	1
2	13304-F39-0000	Koło zębate wałka równoważącego	1
3	13305-F39-0000	Podkładka koła zębatego	1
4	13302-F39-0000	Podkładka sprężynująca	8
5	13303-F39-0000	Bolec zabezpieczający 4.5x12.4	4
6	90701-F39-0000	Pierścień nacięty 33	1
7	90618-F12-0000	Podkładka 10x20x3.2	1
8	5783-10-40	Śruba M10x40	1
9	91207-F39-0000	O-RING 90x3	1
10	276-6307	Łożysko 6307	1
11	13101-F39-0000	Tłok	1
12	13120-F39-0000	Zestaw pierścieni tłoka	1
13	13111-F39-0000	Sworzni tłoka	1
14	91301-F39-0000	Pierścień sprężynujący	2
15	13401-F39-0000	zestaw pierścieni uszczelniających	1
16	13402-F39-0000	pierścień uszczelniający	2
17	13300-F39-0000	Obciążnik 1	1
18	13320-F39-0000	Koło zębate wałka	1
19	1095-5-12.4	Klucz B5x12.4	1
20	6172.1-18-00	Nakrętka M18x1	1
21	13321-F39-0000	Podkładka zabezpieczająca	1
22	276-6305	Łożysko 6305 d25xd62x17	1
23	276-6304R	Łożysko 6304R	1
24	91101-F39-0000	Uszczelniacz 20x30x7	1
25	13201-F39-0000	Klin półokrągły	1

SILNIK YETI 700 - Skrzynia korbową




1	11200-F39-0000	Prawa obudowa skrzyni korbowej	1
2	90803-F11-0000	Bolec zabezpieczający 10x15.7	2
3	16674-6-30	Śruba z kołnierzem M6x30	12
4	11100-F39-0000	Lewa obudowa skrzyni korbowej	1
5	16674-6-40	Śruba z kołnierzem M6x40	2
6	5789-6-55	Śruba z kołnierzem M6x55	1
7	70.1-8-40	Wkręt M8x40	3
8	91202-058-0000	Przewód wydechowy silnika	1
9	91503-058-0000	Zacisk przewodu wylotowego	1
10	15651-F39-0000	Miernik poziomu oleju	1
11	91216-F39-0000	O-ring 20x2.3	1
12	11111-F39-0000	Płyta mocująca	1
13	16674-6-14	Śruba z kołnierzem M6x14	2
14	21240-F39-0000	Obudowa łożyska	1
15	21241-F39-0000	Uszczelka, podkładka, Obudowa łożyska	1
16	90803-F11-0000	Bolec zabezpieczający 10x15.7	2
17	16674-6-30	Śruba z kołnierzem M6x30	7
18	16674-6-40	Śruba z kołnierzem M6x40	2
19	276-16010	Łożysko 16010	1
20	91102-F39-0000	Uszczelniaacz 35x65x8	1
21	90704-F39-0000	Pierścień sprężynujący 80	1
22	17115-F39-0000	Mocowanie przewodu wydechowego	1
25	11330-F39-0000	Mocowanie osłony sprzęgła	1
26	90801-F39-0000	Bolec zabezpieczający 10x16	2
28	5789-6-40	Śruba z kołnierzem M6x40	4
29	276-6201RD	Łożysko 6201RD	1
30	91101-F12-0000	Uszczelniaacz 12x32x6	1
31	11331-F12-0000	Płyta uszczelniaacza	1
32	16674-6-12	Śruba z kołnierzem M6x12	2
33	37180-F12-0000	Przełącznik przełożenia	1
34	90603-F12-0000	Uszczelka, podkładka 10x16x1	1
35	37120-F39-0000	Wskaźnik przełożenia	1
36	91208-F39-0000	O-ring uszczelniający 29.6x2.4	1
37	9074.14-6-16	Śruba M6x16	2

SILNIK YETI 700 - Pokrywa skrzyni korbowej




1	11321-F39-0000	Lewa przednia pokrywa	1
2	11323-F39-0000	Uszczelka, podkładka, Lewa przednia pokrywa	1
3	91501-F39-0000	Obejma (zacisk) I	1
4	91601-F39-0000	Zacisk I	1
5	90803-F11-0000	Bolec zabezpieczający 10x15.7	2
6	16674-6-30	Śruba z kołnierzem M5x30	9
7	16674-6-40	Śruba z kołnierzem	4
8	11322-F39-0000	Płytki	1
9	16674-6-14	Śruba z kołnierzem M6x14	2
10	276-60/28	Łożysko 60/28	1
11	91103-F12-0000	Uszczelnienie 20x52x8.2	1
12	11324-F11-0000	Podkładka	1
13	819.1-5-16	Wkręt M5x16	2
14	11325-F19-0000	Śruba zakrywająca	1
15	91209-F39-0000	O-Ring 13.4x2.35	1
16	11450-F39-0000	Obudowa sprzęgła	1
17	11411-F39-0000	Prawa uszczelka obudowy sprzęgła I	1
18	11412-F39-0000	Prawa uszczelka obudowy sprzęgła II	1
20	11400-F39-0000	Obudowa sprzęgła	1
21	11413-F39-0000	Pierścień uszczelniający obudowy sprzęgła	1
24	11403-F12-0000	Pierścień uszczelniający	1
25	11404-F12-0000	Korek spustowy	1

SILNIK YETI 700 - Układ przeniesienia napędu




1	22211-F39-0000	Oś główna	1
2	276-6203	Łożysko6203	1
3	276-6006C3	Łożysko6006C3	2
4	22203-F12-0000	tuleja 26x42x14,7	1
5	91218-F39-0000	O-RING 26 1/2 x 4	1
6	91104-F12-0000	Uszczelnienie 42x55x8	1
7	22220-F39-0000	Oś pośrednia	1
8	276-6202	Łożysko6202	1
9	276-6203DLA8	Łożysko6203DLA8	1
10	M9-9.525-34	Łańcuch	1
11	22400-F39-0000	wał wyjściowy X	1
12	276-6305	Łożysko 6305 d25xd62x17	1

SILNIK YETI 700 - Wał napędowy




1	22140-F39-0000	Oprawa łożyska	1
2	276-6305	Łożysko 6305 d25xd62x17	1
3	22142-F12-0000	Płytki osłony	2
4	819.2-8-24	Wkręt M8x24	4
6	90606-F39-0000	Podkładka 26x38x(0.1~0.5)	2
7	6172.1-22-00	Nakrętka M22	1
8	22141-F39-0000	Koło przekładni stożkowej	1
9	22150-F39-0000	Koło zębate przekładni stożkowej	1
10	276-6207	Łożysko	1
11	22158-F39-0000	Pierścień blokujący M60x1.5	1
12	276-63-22	Łożysko 63/22	1
13	91106-F12-0000	Uszczelniacz 30x46x8	1
14	22190-F39-0000	Tuleja sprzęgająca	1
15	90607-F39-0000	Podkładka 16.5x28x4	1
16	90301-F39-0000	Nakrętka M16	1
17	91201-F11-0000	O-RING 58x2.4	1
18	9074.14-8-30	Śruba M8x30	4
19	22151-F39-0000	Obudowa, łożysko	1
20	22152-F39-0000	Podkładka 26x38	2
21	22156-F39-0000	Wał przeniesienia napędu Y	1
22	276-6205	Łożysko	1
23	22190-F39-0000	Tuleja sprzęgająca	1
24	90618-F39-0000	Podkładka 14.2x32x5	1
25	90301-F12-0000	Nakrętka M14	1
26	22159-F12-0000	Pierścień blokujący M55x1.5	1
27	91103-F39-0000	Uszczelniacz 44x60x7	1

SILNIK YETI 700 - Przekładnia pasowa CVT




1	21200-F39-0000	Elementy sprzęgła	1
2	90705-F39-0000	Pierścień sprężynujący 32	1
3	6172.1-22-00	Nakrętka M22	1
4	21300-F39-0000	Elementy sprzęgła CVT	1
5	25300-F39-0000	Pasek sprzęgła	1
6	90609-F12-0000	Podkładka 19.2x30x0.2	1
7	6172.1-16-00	Nakrętka M16x1	2
8	21400-F39-0000	Elementy układu CVT	1
9	6172.1-16-00	Nakrętka M16x1	1
10	21220-F39-0000	Łożysko wyciskowe sprzęgła	1
11	21210-F39-0000	Osiłona sprzęgła, docisk	1
12	21212-F39-0000	Łożysko HK1812	1
13	90706-F39-0000	Pierścień sprężynujący	1
14	21230-F39-0000	Sprzęgło	1

SIŁNIK YETI 700 - Wałek/Wodziki




1	23200-F39-0000	Zestaw przekładni	1
2	23101-F39-0000	Prawy widelec	1
3	23102-F39-0000	Lewy widelec	1
4	23103-F39-0000	Walek	1
5	23104-F39-0000	Sprężyna dociskająca	1
6	23105-F39-0000	Sprężyna dociskająca	1
7	23106-F39-0000	Korek sprężyny	1
8	90702-F39-0000	Pierścień sprężynujący 12	2
9	23300-F39-0000	Śruba przekładni	1
10	90617-F39-0000	Uszczelnienie, podkładka 14x22x1	1
11	43601-F39-0000	SHAFT, SHIFTER	1
12	43602-F39-0000	LEVER, STOPPER	1
13	90608-F39-0000	Podkładka 12,5x20x1	1
14	90702-F39-0000	Pierścień sprężynujący 12	1
15	43610-F39-0000	PARKING STATION Śruba	1
16	90609-F39-0000	Podkładka 14x20x1.5	1
17	23340-F39-0000	Kółko zębate przekładni	1
18	5789-6-35	Śruba M6x35	1
19	91111-F12-0000	Uszczelnienie	1
20	23311-F39-0000	Boczna pokrywa	1
21	23312-F39-0000	Uszczelnienie, podkładka, boczna pokrywa	1
22	91602-F39-0000	Zacisk przewodu ?	1
23	16674-6-20	Śruba M6x20	3
24	16674-6-30	Śruba z kołnierzem M6x30	1
25	90803-F39-0000	Sworzeń prowadzący 8x11.7	1
26	23301-F39-0000	Sprężyna przekładni	1
27	23302-F39-0000	Kula przekładni	1
28	43611-F39-0000	Śruba ustalająca	1
29	43612-F39-0000	PARKING STATION Śruba Bolec zabezpieczający	1

SILNIK YETI 700 - Układ smarowania



1	15100-F39-0000	Pompa oleju kompletna	1
2	15101-F39-0000	Uszczelka, podkładka pokryw, pompy	1
3	16674-6-40	Śruba z kołnierzem	3
4	15300-F39-0000	Obudowa napinacza	1
5	91210-F39-0000	O-RING	1
6	16674-6-14	Śruba z kołnierzem M5x14	1
7	90101-F39-0000	Śruba M14x1.5 6H415	1
8	90612-F39-0000	Podkładka 14x22x1	1
9	15200-F39-0001	Filtr oleju	1
10	15201-F39-0001	Śruba filtra	1
11	15202-F39-0000	Koło z opale napędzane	1
12	90703-F39-0000	Pierścień sprężynujący 11	1
13	04CH-70	Kuchnia, pompa oleju	1
14	15301-F39-0000	Przewód doprowadzający 1	1
15	90613-F39-0000	Podkładka 8.4x15x2	4
16	15304-F39-0000	Śruba? M8x20	2
17	15302-F39-0000	Przewód doprowadzający 2	1
18	15305-F39-0000	Śruba ? M14x28.5	1
19	90609-F39-0000	Podkładka 14x20x1.5	2
20	15307-F39-0000	Śruba ? M14x50	1
21	90609-F39-0000	Podkładka 14x20x1.5	2
22	15303-F39-0000	Przewód doprowadzający 3	1
23	15306-F39-0000	Śruba ? M14x50	1
24	90614-F39-0000	Podkładka 10.2x16x1.2	2
25	70.1-6-12	Śruba M6x12	1
26	15360-F39-0000	Zawór nadmiarowy	1
27	91211-F39-0000	O-RING 10x2.45	1
28	15361-F39-0000	Płytki	1
29	16674-6-12	Śruba z kołnierzem M6x12	2

SILNIK YETI 700 - Układ rozruchowy - manualny




- 1 24400-F12-0000
- 2 24410-F12-0000
- 3 9074.14-6-14
- 4 95-6-00

STARTER ASSY
Kółko pasowe
Śruba M6x14
Podkładka B6


- 1
- 1
- 4
- 4

SILNIK YETI 700 - Układ rozruchowy - elektryczny




1	31220-F39-0000	Podwójne koło zębate	1
2	31230-F39-0000	Wał podwójnego koła zębatego	1
3	31250-F39-0000	Łożysko KBK121618	1
4	31240-F39-0000	Koło zębate	1
5	90615-F39-0000	Podkładka 25x39x1	1
6	31100-F11-0000	Sprzęgło jednokierunkowe rozrusznika	1
7	70.1-8-16	Wkręt M8x16	3
8	31200-F39-0000	Rozrusznik	1
9	16674-6-30	Śruba z kołnierzem M6x30	2

SILNIK YETI 700 - Prądnica




1	31100-F39-0000	Stojan	1
2	31101-F39-0000	Wirnik	1
3	9074.5-6-30	Śruba M6x30	3
4	70.1-5-12	Wkręt M5x12	2

SILNIK YETI 700 - Pompa wody



1	19700-F39-0000	Pompa wody	1
2	16674-6-45	Śruba z kołnierzem M6x45	1
3	16674-6-65	Śruba z kołnierzem M6x65	1
4	70.1-6-10	Wkręt M6x10	1
5	19272-F39-0000	Przewód wodny II	1
6	91213-F39-0000	O-ring uszczelniający 20.7x2.6	1
7	19273-F39-0000	Przewód wodny I	1
8	90405-F39-0000	Zacisk przewodu wody	2
9	19210-F39-0000	Złącze cylindryczne	1
10	70.1-6-20	Wkręt M6x20	2
11	91214-F39-0000	O-ring uszczelniający 33.4x2.4	1
12	19271-F39-0000	Przewód wodny I	1
13	90404-F39-0000	Zacisk II	2
14	91502-F39-0000	Zacisk przewodu II	1
15	16674-6-20	Śruba M6x20	2
16	19410-F39-0000	Obudowa termostatu	1

SILNIK YETI 700 - Gaźnik⁴



1

16100-F39-0000

Gaźnik 1

1

www.skuteryostrow.pl